

Для профилактики необходимо периодически разбирать место крепления штыря и удалять окислы, возникающие при воздействии влаги.

При выполнении всех рекомендаций антенна совместно с радиостанцией прослужит долго и позволит избежать хлопот с дорогостоящим ремонтом.



# Инструкция по эксплуатации автомобильной антенны диапазона 27 МГц BIG MAG Optim.

## 1.Назначение.

Антенна СВ BIG MAG Optim предназначена для использования совместно с автомобильными радиостанциями диапазона частот 27 МГц (Си-Би).

## 2.Технические Характеристики.

Диапазон частот.....	26,205-27,855 МГц.
Ширина полосы по уровню КСВ 2:1.....	700 кГц.
КСВ не более.....	1.2:1.
Высота.....	620 мм.
Диаметр магнитного основания .....	120 мм.
Длина кабеля.....	4 м.
Тип разъёма.....	PL259.

## 3.Комплектация.

Полотно антенны.....	1 шт.
Магнитное основание с кабелем.....	1 шт.
Крепёжный винт с гайкой (барашек).....	1 шт.
Описание.....	1 шт.
Упаковка.	

## 4.Установка и эксплуатация.

**ВНИМАНИЕ!**  
Прочтайте этот раздел прежде  
чем начать эксплуатировать  
антенну совместно с  
радиостанцией.

Антенна должна располагаться на металлической поверхности крыши автомобиля, что является обязательным условием для работы антенны.

Положение полотна антенны вертикальное.  
После установки нужно выполнить настройку антенны в резонанс с рабочей частотой радиостанции.  
Для настройки применяются специализированные приборы, такие как КСВ-метр или антенный анализатор.

При отсутствии данных приборов и квалификации по настройке, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Допустимый КСВ не более 2, в противном случае возможен выход радиостанции из строя.

Так же **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать антенну установленную на неметаллической поверхности, касаться её частей во время работы, увеличивать толщину покрытия нижней части магнита, произвольно изменять длину кабеля