

Для профилактики необходимо периодически разбирать место крепления штыва и удалять окислы, возникающие при воздействии влаги.

При выполнении всех рекомендаций антенна совместно с радиостанцией прослужит долго и позволит избежать хлопот с дорогостоящим ремонтом.



 **ОПТИМСОМ**[®]
Technical group

Инструкция по эксплуатации
автомобильной антенны
диапазона 27 МГц
BIG Optim.

www.shopcb.ru



1. Назначение.

Антенна BIG Optim предназначена для использования совместно с автомобильными радиостанциями диапазона частот 27 МГц (Си-Би).

2. Технические Характеристики.

Диапазон частот.....	26-27 МГц.
Ширина полосы по уровню КСВ 2:1.....	1 МГц.
КСВ не более.....	1.2:1.
Высота.....	1710 мм.
Длина штыря.....	1600 мм.
Диаметр магнитного основания	123 мм.
Длина кабеля.....	4 м.
Тип разъёма.....	PL259.

3. Комплектация.

Полотно антенны.....	1 шт.
Магнитное основание с кабелем.....	1 шт.
Описание.....	1 шт.
Упаковка.	

4. Установка и эксплуатация.

ВНИМАНИЕ!

**Прочитайте этот раздел прежде
чем начать эксплуатировать
антенну совместно с
радиостанцией.**

Антенна должна располагаться на металлической поверхности крыши автомобиля, что является обязательным условием для работы антенны.

Положение полотна антенны вертикальное.

После установки нужно выполнить настройку антенны в резонанс с рабочей частотой радиостанции.

Для настройки применяются специализированные приборы, такие как КСВ-метр или антенный анализатор.

При отсутствии данных приборов и квалификации по настройке, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Допустимый КСВ не более 2, в противном случае возможен выход радиостанции из строя.

Так же **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать антенну установленную на неметаллической поверхности, касаться её частей во время работы, увеличивать толщину покрытия нижней части магнита, произвольно изменять длину кабеля