


Инструкция по эксплуатации базовой антенны

Union Base CB 1/2

диапазона 27 МГц





1. Назначение.

Базовая антенна Union Base CB 1/2 предназначена для использования совместно с радиостанциями диапазона частот 27 МГп.

2. Технические Характеристики.

Диапазон частот	25,5-28 МГц.
Ширина полосы по уровню КСВ 2:1	
КСВ не более	
Высота	
Тип разъёма	

3. Комплектация.

Антенна с элементами крепления1 шт.
Описание
Упаковка.

Внимание!

Воизбежание поражения атмосферным, электрическим током, а также для снятия статического электричества с полотна антенны, необходимо заземлить металлическую мачту, на которой установлена антенна!

4. Сборка и установка.

Подготовьте металлическую мачту для установки антенны. Вкрутите секции антенны одну в другую, закрепите хвостовик антенны с помощью обжимных хомутов к мачте. Подключите антенный кабель к разъёму и произведите настройку антенны, путём перемещения настроечных колец у основания антенны.

При настройке необходимо устанавливать антенну в вертикальное положение на рабочей высоте.

Старайтесь использовать мачту максимально возможной длины. Это способствует увеличению дальности радиосвязи.