

**Антенна  
DO-700/2700-6**



**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.


### 1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Наименование изделия: **Антенна**
- 1.2. Модель: **DO-700/2700-6**
- 1.3. Широкополосная потолочная антенна DO-700/2700-6 предназначена для эксплуатации в помещении совместно с усилителями сигнала сотовой связи, работающими в диапазоне частот 695-2700 МГц и имеющими разъемы для подключения антенны. Качество и дальность связи зависят от оборудования, к которому подключена антенна, места установки антенны, возможных препятствий на пути распространения сигнала, рельефа местности, возможных потерь в кабеле и ряда других факторов.

### 2. Основные технические характеристики

| Рабочий диапазон частот (МГц)      |                     | 695-960  | 1710-2700 |
|------------------------------------|---------------------|--|-----------|
| Коэффициент усиления (дБ)          |                     | 3.5  | 6         |
| Диаграмма направленности           | горизонтальная (Н°) | 60   | 30        |
|                                    | вертикальная (V°)   | 90   | 65        |
| КСВн, не более                     |                     | 15   |           |
| Волновое сопротивление (Ом)        |                     | 50   |           |
| Поляризация                        |                     | горизонтальная   |           |
| Максимальная входная мощность (Вт) |                     | 50   |           |
| Тип разъема                        |                     | N-тип, розетка   |           |
| Диапазон рабочих температур (°C)   |                     | -40...+60  |           |
| Материал корпуса                   |                     | АБС  |           |
| Тип крепления                      |                     | на подвесной потолок Армстронг, минимальный межпотолочный зазор 75мм |           |
| Габариты (мм)                      |                     | Ø220x20  |           |
| Вес (кг)                           |                     | 0.290  |           |

### 3. Диаграмма направленности




### 4. Комплект поставки

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Антенна DO-700/2700-6 ..... | 1 шт. |
| Комплект крепежа .....      | 1 шт. |
| Паспорт изделия .....       | 1 шт. |

### 5. Сборка и монтаж антенны

1. Просверлите в плитке потолка Армстронг отверстие диаметром 20мм
2. Вставьте в просверленное отверстие разъем с кабелем и антенну
3. Закрепите антенну крепежной гайкой
4. Закрепите антенну крепежными саморезами (дополнительно)



## **6. Транспортировка и хранение**

- 6.1. Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность воздуха до 98% при температуре  $+35^{\circ}\text{C}$ . При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке предприятием изготовителем.

## **7. Техническое обслуживание**

- 7.1. Профилактический осмотр антенны необходимо производить регулярно, не реже одного раза в полгода для антенн, установленных на улице и не реже одного раза в год для антенн, установленных в помещении. При осмотре обращайте внимание на целостность кабеля, отсутствие механических повреждений кабеля и соединений, надежность крепления антенны.

## **8. Гарантийные обязательства**

- 8.1. Производитель гарантирует исправность изделия при соблюдении правил эксплуатации.
- 8.2. Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия.  
Установленный срок службы 5 лет.
- 8.3. Гарантийное обслуживание производится только при наличии паспорта изделия и документа, подтверждающего покупку.
- 8.4. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности.
- 8.5. Доставка изделия в сервисный центр осуществляется покупателем самостоятельно.
- 8.6. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
- 8.7. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения и дефекты. Полный перечень гарантийных обязательств указан на сайте [www.dalsvyaz.ru](http://www.dalsvyaz.ru)

## **9. Свидетельство о приемке**

- 9.1. Претензии и предложения принимаются по адресу:  
115419, Россия, г. Москва,  
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А, ООО «ДалСВЯЗЬ»  
тел: +7 (495) 120-35-51  
E-mail: [opt@dalsvyaz.ru](mailto:opt@dalsvyaz.ru); [www.dalsvyaz.ru](http://www.dalsvyaz.ru)