

Так же **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать антенну установленную на неметаллической поверхности, касаться частей во время её работы, увеличивать толщину покрытия нижней части магнита, произвольно изменять длину кабеля.

Для профилактики необходимо периодически разбирать место крепления штыря и удалять окислы, возникающие при воздействии влаги.

При выполнении всех рекомендаций антенна совместно с радиостанцией прослужит долго и позволит избежать хлопот с дорогостоящим ремонтом.



Инструкция по эксплуатации автомобильной антенны диапазона 27 МГц CB-100 MAG Optim.

www.shopcb.ru

EAC

1.Назначение.

Антенна СВ 100 MAG предназначена для использования совместно с автомобильными радиостанциями диапазона частот 27 МГц (Си-Би).

2.Технические Характеристики.

Диапазон частот.....	26-27 МГц.
Ширина полосы по уровню КСВ 2:1.....	500 кГц.
КСВ не более.....	1.2:1.
Высота.....	1080мм.
Длина штыря.....	950 мм.
Диаметр магнитного основания	95 мм.
Длина кабеля.....	4 м.
Тип разъёма.....	PL259.

3.Комплектация.

Полотно антенны.....	1 шт.
Магнитное основание с кабелем.....	1 шт.
Описание.....	1 шт.
Упаковка.	

4.Установка и эксплуатация.

ВНИМАНИЕ!
Прочтите этот раздел прежде
чем начать эксплуатировать
антенну совместно с
радиостанцией.

Антенна должна располагаться на металлической поверхности крыши автомобиля, что является обязательным условием для работы антенны. Положение полотна антенны вертикальное. После установки нужно выполнить настройку антенны в резонанс с рабочей частотой радиостанции. Для настройки применяются специализированные приборы, такие как КСВ-метр или антенный анализатор. При отсутствии данных приборов и квалификации по настройке, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Допустимый КСВ не более 2, в противном случае возможен выход радиостанции из строя.